

Comment régler un Olympus TG4 avec une SwissFlash en photographie spéléo ?



- Mettre le TG4 en mode A (priorité à l'ouverture du diaphragme)
- Régler l'ouverture à f2 (ou faire varier l'ouverture pour ajuster la profondeur de champ)
- Autre option : mettre le TG4 en mode P (Programme)
- Mettre le flash en mode «SLV» (slave = esclave)
- Régler la/les cellule(s) SwissFlash pour un pré-éclair unique : 1 OFF, **2 ON**, 3 OFF, 4 OFF, 5 OFF, 6 ON, 7 OFF, 8 ON.